

sdc Smart Data Meter E SDM 10XE

Bedienungsanleitung



sdc Smart Data Communication GmbH Blütenfeldplatz 8 D-76532 Baden-Baden Tel: +49 (0) 7221/376 93-00 Email: info@smart-data-communication.com Internet: www.smart-data-communication.com

sdc Smart Data Meter E / SDM 10XE Bedienungsanleitung Version 1.01 Ausgabe 09/2018

©2018 by sdc Smart Data Communication GmbH Alle Rechte vorbehalten Geprüfte sdc Qualität

Technische Änderungen vorbehalten.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Eine Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, die Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Informationen dieser Dokumentation und ihre Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software wurden sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die sdc Smart Data Communication GmbH und andere beteiligte Mitarbeiter können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen vorhanden sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Für Ihre Verbesserungsvorschläge und Hinweise sind wir dankbar. Sie erreichen uns unter E-Mail: info@smart-datacommunication.com

Inhaltsverzeichnis

1.1. 1.2.	Gerätezugriff: Verbindung über WLAN-Hotspot Gerätezugriff: Verbindung über LAN-Schnittstelle	5 6
2. Autl	nentifizierung	6
3. Ben	utzeroberfläche sdc RTE - Realtime Environment	7
3.1.	Echtzeit-Messwerte	7
3.2.	Gespeicherte Messdateien herunterladen	
3.3.	Datum/Uhrzeit-Einstellungen	
3.4.	Systemeinstellungen	
3.5.	Messeinstellungen	
3.6.	Meldungen / Logs	
3.7.	Update/Upgrade installieren	
3.8.	Sonstiges (Systemstatus)	

Produktfamilie sdc Smart Data Meter SDM 10XE

Die Produktfamilie sdc Smart Data Meter SDM 10XE besteht aus kompakten und leistungsstarken Messgeräten für Leistungs- und Energiemessungen in Niederspannungs-Dreiphasensystemen.

Das sdc Smart Data Meter E kann mit bis zu vier drei-phasige Messstellen für flexible Strommessschleifen (Rogowski Coils) und einem Datenrekorder ausgestattet werden.



Abb. 2.1: sdc Smart Data Meter E

Die Messdaten werden im CSV-Format gespeichert. Je nach Geräteausstattung erfolgt der Datentransfer über LAN/Ethernet, WLAN- oder LoRa/L-ION-Funk.

Das sdc Smart Data Meter E verfügt über einen WLAN-Hotspot und eine LAN/ETH0-Schnittstelle. Über beide Schnittstellen kann auf die Benutzeroberfläche der Geräte zugegriffen werden. Für die Bedienanzeige eignen sich als Endgeräte sowohl PCs als auch Tablets und Smartphones, die mit einem Web-Browser ausgestattet sind.

Die Benutzeroberfläche (sdc RTE – sdc Realtime Environment) ist eine geräte-interne Web-Präsentation, die über einen herkömmlichen Web-Browser geöffnet werden kann.

1.1. Gerätezugriff: Verbindung über WLAN-Hotspot

1 Suchen Sie mit Ihrem Endgerät den WLAN-Hotspot Ihres sdc Smart Data Systems. Der Name des WLAN-Hotspots entspricht der Seriennummer Ihres Systems.

Serial No	SOM088818108		- 63387
Interfaces:	V L1, V L2, V L3	400VAC	- D %33
	VN	neutral conductor	
	Ϋ́	antenna	CE
	ETH 0	TCP/IP	
	I± A1, I± B1, I± C	1 Rogowski coil	
Power:	+5V	5VDC 2.4A	

Abb. 2.2: Typenschild





scc sdc Realtime Environment

 \leftrightarrow \rightarrow \times a

Abb. 2.5:

2 Geben Sie das Zugangs-Passwort / den Sicherheitsschlüssel ein. Werkseitige Einstellung: **12345678**

	1.1.1.1.2.118.1.1
Geben Sie den Netzw	erksicherheitsschlussel ein.
Sicherheitsschlüssel:	12345678
Z	eichen ausblenden

3 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Kommandozeile des Web-Browsers ein:

http://192.168.10.1:5000

Tipp:

Sie können die Web-Präsentation einfach mit einem QR-Code-Reader aufrufen. Installieren Sie dazu z.B. "CodeTwo QR Code Desktop Reader" auf Ihrem PC oder eine "QR-Code-Scanner"-App auf Ihrem mobilen Endgerät und scannen Sie den QR-Code ein.



×

Aufrufen der Web-Seite

192.168.10.1:5000

Abb. 2.6: QR-Code der Web-Präsentation (auf Typenschild und in Bedienungsanleitung)

1.2. Gerätezugriff: Verbindung über LAN-Schnittstelle



2 Für eine direkte LAN-Verbindung müssen Ihr Endgerät und das sdc Smart Data System IP-Adressen desselben Segmentes erhalten.

Öffnen Sie die Systemeinstellungen Ihres Endgerätes und vergeben Sie Ihrem Endgerät eine IP-Adresse im Segment 192.168.1.XXX.

 Öffnen Sie einen Web-Browser und geben Sie in die Kommandozeile des Web-Browsers die IP-Adresse Ihres sdc Smart Data Systems wie folgt:

st: sdc Realtime Environment	×	+
$\overleftarrow{\leftarrow}$ \rightarrow X $\overleftarrow{\frown}$		IP-Adresse:5000
Abb. 2.8: Aufrufer	ı de	r Web-Seite

http://IP-Adresse:5000

Die IP-Adressen sind auf den Geräten auf der Seite des Typenschildes angegeben.

Hinweis
Sie können die IP-Adresse ändern, s. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.

2. Authentifizierung

Nach Quittierung der IP-Adressen sollte im Web-Browser ein Fenster geöffnet werden, um sich für den Gerätezugriff zu authentifizieren.

Authentifizierung: Benutzername: **admin** Passwort: **12345678** (werkseitige Voreinstellungen)

Hinweis

Sie können die Zugangsdaten ändern, s. 3.4.5. Web-Browser können den Fensteraufruf unterdrücken, wenn dies in dessen Sicherheitseinstellungen parametriert wurde.

Benutzername:	admin	
Passwort:	•••••	



3. Benutzeroberfläche sdc RTE - Realtime Environment

Über die Benutzeroberfläche sdc Realtime Environment (Abb. 3.1) können Messwerte und Meldungen betrachtet und verwaltet sowie die sdc Smart Data Systeme konfiguriert werden.

Durch Anklicken der jeweiligen Funktion öffnet sich die entsprechende Parametrier-Seite.



Abb. 3.1: sdc RTE – Benutzeroberfläche

3.1. Echtzeit-Messwerte

Die Echtzeit-Messwerte des sdc Smart Data Meter E werden in der Web-Präsentation angezeigt und im 10-Sekunden Intervall aktualisiert (Abb. 3.2). Folgende Messwerte stehen je drei-phasiger Messstelle zur Verfügung:

Nr. (Abb. 3.2A)	Name	Einheit	Physikalische Größe (Messtakt: 1/10 Sekunden)
0-2	Vrms1 – Vrms3	[V]	Messspannung der Phasen L1 – L3
3	Ptot1	[kW]	dreiphasige Wirkleistung der Messstelle 1
4	Qtot1	[kVAr]	dreiphasige Blindleistung der Messstelle 1
5	Stot1	[kVA]	dreiphasige Scheinleistung der Messstelle 1
6	Etot1	[kwh]	Energie gesamt der Messstelle 1
7 – 9	IrmsA1 – IrmsC1	[A]	Effektivwert des Stroms der Phasen A, B, C der Messstelle 1
10 – 12	PF1_1 – PF3_1		Powerfactor (Leistungsfaktor) der Phasen L1 – L3 der Messstelle 1
13 – 15	P1_1 – P3_1	[kW]	Wirkleistung der Phasen L1 – L3 der Messstelle 1
16	Etot1_Curr	[kWh]	Energiezähler der Messstelle 1 für die aktuelle Periode (=laufendes Jahr)
17	Etot1_Last	[kWh]	Energiezähler der Messstelle 1 für die vorhergegangene Periode (=vorheriges Jahr)
Zählerwerte (Abb. 3.2B)	zurücksetzen		der aktuelle Energiezähler (16, Etot1_Curr) kann zurückgesetzt werden. Bei einem Messgerät mit mehreren Messstellen werden die Energiezähler aller Messstellen zurückgesetzt.

Tab. 3.1: Echtzeit-Messwerte



3.2. Gespeicherte Messdateien herunterladen

Im Menü Gespeicherte Messdateien (Abb. 3.3) befinden sich die Messdaten-Verzeichnisse. Diese Verzeichnisse enthalten für jeden Messtag einen Ordner mit Datumsangabe. Innerhalb dieser Ordner befinden sich die Messdateien (CSV-Dateien) des jeweiligen Messtages.

Die Messdaten können entweder tagesweise als ZIP-Datei oder einzeln als CSV-Dateien heruntergeladen werden.

3.2.1. Herunterladen der Messdaten-Verzeichnisse als ZIP-Datei

Aktivieren Sie hierzu die Auswahlfelder (✓) entweder für alle Messdaten (Abb. 3.3A) oder für die gewünschten Ordner einzeln und wählen Sie anschließend "Erstelle ZIP-Datei zum Herunterladen" (Abb. 3.3B).



Abb. 3.3: sdc RTE – Gespeicherte Messdateien

Es öffnet sich ein Auswahlfenster mit der erstellten ZIP-Datei (Abb. 3.4). Um die ZIP-Datei herunterzuladen muss diese angeklickt werden (Abb. 3.4A).

Hierbei öffnen sich in Abhängigkeit vom verwendeten Web-Browser weitere Auswahl-Fenster oder die ZIP-Datei wird direkt in Ihrem vom Web-Browser und dessen Einstellungen definierten Download-Ordner gespeichert.



Abb. 3.4: sdc RTE – Gespeicherte Messdateien / download

soc

3.2.2. Herunterladen der Messdateien als CSV-Dateien

Klicken Sie im Fenster Gespeicherte Messdateien (Abb. 3.3C) einen (+)-Datums-Ordner an. Die aufgerufene Web-Seite öffnet den entsprechenden Ordner (Abb. 3.5A) mit den vorhandenen Messdateien im CSV-Format (Abb. 3.5B).

Anklicken der einzelnen CSV-Dateien öffnet – in Abhängigkeit vom verwendeten Web-Browser und dessen Einstellungen – ein weiteres Fenster mit dem Datensatz oder die Datei wird direkt in dem vom Web-Browser definierten Download-Ordner gespeichert.



3.2.3. Entferne Messdateien

Aktivieren Sie hierzu die Auswahlfelder (✓) entweder für alle Messdaten oder für die gewünschten Ordner einzeln.

Achtung:

Die Messdaten werden unwiderruflich gelöscht, wenn Sie "Loesche ausgewachlte Verzeichnisse" anklicken.

3.3. Datum/Uhrzeit-Einstellungen

3.3.1. Zeitzone- und Datum/Uhrzeit-Einstellungen

Über die vorhandenen Auswahl- und Eingabefenster (Abb. 3.6A, B) können Zeitzone, Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

3.3.2. NTP Server-Einstellungen

Es ist möglich, dass die sdc Smart Data Systems eine automatische NTP (Network Time Protocol) Server Synchronisierung durchführen (Abb. 3.6C) Hierzu ist eine Verbindung zu einem NTP-Server erforderlich.



Abb. 3.6: sdc RTE – Datum/Uhrzeit Einstellungen

3.3.3. RTC-Einstellungen

Je nach Ausführung sind die sdc Smart Data Systems mit einer RTC (Real-time clock, Echtzeituhr) ausgestattet, diese hält die Uhrzeit auch bei ausgeschaltetem Gerät. Die Synchronisation des sdc Smart Data Systems mit der internen RTC kann aktiviert und über die Auswahlfelder parametriert werden (Abb. 3.6D).

3.4. Systemeinstellungen

SOC Syst	emeinste	ellunger	1	SC Smart Data Communication Grach Am Bahnhotoplatz 7 D-76571 Gagenau Tel: +40(0)72250005 892 0 Fax: +40(0)72250005 892 2 Inti-gamant-data-communication.com www.smart-data-communication.com
A Speicherber	einigung			
Entferne Anw Entferne Mes die aelter	endungs- und Systemme sdateien: sind als 30 Tage nach	ldungen: 🗹 🔲 Systemstart!		
B Netzwerk-Ein	stellungen			
Geraetena	ne:			
SDM0888181	1			
LAN ETHO				
Aktivie	ere LAN ETH0			
Protokoll	static 💌			
Subnetzn	e: 192.168.1.150 naske: 255.255.255.0			
WLAN				
The Alabert				
Protokoll	static 🔻			
Sicherhei	: wpa2 🔻			
SSID:	sselung: AES • sdcRTE AP			
Key:	•••••			
IP Adress Subnetzn	e: 192.168.3.150			
Gateway:	IUSKE. 255.255.255.0	DNS:		
Interface	ath0 💌	ID Adrosso: 102 168	1.1	
IP Adress	e: 192.168.1.1	IF Auresse. 192.100.		
C FTP-Einstell	Ingen			
		Port	22	
Sicherheit	: none 🔻	Port.	22	
Benutzerr	ame:			
Passwort:				
	llungen			
SMTP Ser	ver: smtp.Smart.de		Port: 587	
Empfaeng	er Adresse: info@smart-data	-communication.com		
Sender N	ame: SDM088818101	are data-communication.com		
Sender A	resse: Smart.Data@sm	art-data-communication.com		
Sender Lo Sender Pa	gin: Smart.Data@sm sswort:	art-data-communication.com		
SSL Verso	hluesselung: 🗹			
E Watchdog-E	nstellungen			
Aktiviere	Watchdog: 🗹			
(F) Administrate	r-Einstellungen	211		
Der bereit	s gespeicherte Administra Felder nicht gegendert w	torzugang bleibt best erden.	ehen, wenn die	
Benutzer	ame: admin			
Passwort				
Gspeichern	start um die gesende t	Einstellungen zu elt	iviorop	
Systemnet	ichern	i Einstellungen zu akt	ivieren.	
Zurruock zur	Startceite			
Zurueck Zur	stattselle.			

Abb. 3.7: sdc RTE – Systemeinstellungen



3.4.1. Allgemeine Einstellungen: Speicherbereinigung

Eine Speicherbereinigung (Abb. 3.7A) kann aktiviert werden, um einen unnötigen Speicherverbrauch zu vermeiden. Nicht mehr benötigte Anwendungs-, Systemmeldungen und Messdateien können hiermit automatisch entfernt werden.

Hierzu kann ein Zeitintervall (in Tagen) frei gewählt werden. Das Anhaken (\checkmark) der Auswahlfelder aktiviert die automatischen Löschfunktionen.

3.4.2. Netzwerk-Einstellungen

In den Netzwerk-Einstellungen (Abb. 3.7B) werden die Parameter für die Einbindung in ein LAN- oder WLAN-Netzwerk eingetragen.

Hinweis

Abhängig von der Geräteversion kann eine externe Antenne für die WLAN Verbindung angeschlossen werden.

Folgende Parameter können durch den Netzwerkadministrator eingestellt werden:

Parameter	Erläuterung				
Geraetename I	Der Gerätename kann frei gewählt werden.				
LAN ETHO	werkseitig aktiviert				
Ī	Protokoll	static: feste IP-Adresse			
_		dhcp: dynamische IP-Adresse			
I	IP-Adresse /	Die werkseitig eingestellte IP-Adr	esse kann über dieses		
ę	Subnetzmaske	Eingabefeld geändert werden			
WLAN I	Protokoll	static: feste IP-Adresse	static 💌		
		dhcp: dynamische IP-Adresse	static dhcp		
	Sicherheit	wpa2	wpa2 💌		
		wpa	wpa2		
		wep	wpa		
		none: ohne	none		
<u>,</u>	Verschlüsselung	AES	AES 💌		
	C C	TKIP	AES TKIP		
		TKIPaes	TKIPAES		
		WEP	NONE		
_		None: ohne			
	SSID	Service Set Identifier: Name des WLAN-Netzwerks			
I	Key	Sicherheitsschlüssel für SSID			
-	IP-Adresse /	Die IP-Adresse kann über dieses Eingabefeld geändert werden			
:	Subnetzmaske				
Gateway	Interface /	IP-Adresse des Gateways			
	IP-Adresse	II -Aulesse ues Caleways			
DNS	IP-Adresse	IP-Adresse des DNS-Servers			

Tab. 3.2: Netzwerk-Einstellungen

3.4.3. FTP-Einstellungen

In den FTP-Einstellungen (Abb. 3.7C) werden die Parameter für die Übertragung von Messdateien per FTP oder SFTP eingestellt. Voraussetzung hierfür ist die Verbindung zu einem FTP-Server, i.d.R. über Internet.

Folgende Parameter können eingestellt werden:

URL, Port, Sicherheit, Benutzername, Passwort.

3.4.4. Email-Einstellungen

Unter den Email-Einstellungen (Abb. 3.7D) werden alle Email-relevanten Angaben erfasst. Diese sind von dem jeweiligen Provider, über den der Versand erfolgen soll, abhängig. Die Voraussetzung ist eine Verbindung zu einem SMTP-Server, i.d.R. über das Internet. Folgende Parameter können eingestellt werden:

Tab. 3.3: Email-Einstellungen

Parameter	Erläuterung
SMTP Server / Port	Der Name und der Port des SMTP-Servers über den der Email-Versand erfolgt.
Empfaenger Adresse	Die Emailadresse, an die der Messdatenversand erfolgen soll.
CC Adresse	Eine Emailadresse, an die eine Kopie des Messdatenversands gesendet werden kann.
Sender Name	Absender-Email-Adresse
Sender Adresse	Die Email-Adresse, von der die Messdaten versendet werden sollen.
Sender Login	Der Login-Name für die SMTP-Server-Anmeldung.
Sender Passwort	Das Passwort für die SMTP-Server-Anmeldung.
SSL Verschluesselung	Zur Erhöhung der Datensicherheit empfehlen wir die SSL-Verschlüsselung. (Aktivierung durch "✓" im Auswahlfeld), die Verschlüsselung ist vom SMTP- Server abhängig.

Watchdog-Einstellungen

Eine automatische Überwachung (Abb. 3.7E) des sdc Smart Data Systems kann aktiviert werden (", \checkmark " im Auswahlfeld)

3.4.5. Administrator-Einstellungen

Die werkseitigen Einstellungen (Abb. 3.7F) definieren die Zugangsdaten für die Web-Präsentation "sdc Realtime Environment". Erfolgt keine Änderung, bleiben die werkseitigen Voreinstellungen bestehen.

|--|

3.4.6. Speichern

Das Speichern der Änderungen der Systemeinstellungen erfolgt über das Auswahlfeld (Abb. 3.7H). Es empfiehlt sich, alle Änderungen durch einen Systemneustart zu aktivieren (Aktivierung durch ", \checkmark " im Auswahlfeld Abb. 3.7G).

3.5. Messeinstellungen

In den Messeinstellungen (Abb. 3.8) werden Parameter für die Messwertespeicherung festgelegt.

3.5.1. Messwerteauswahl

In der Messwerteauswahl (Abb. 3.8A) sind alle verfügbaren Messwerte aufgelistet. Diese Messgrößen werden nur abgespeichert, wenn sie ausgewählt (✓) sind. In unserem Beispiel (Abb. 3.8B) werden Ptot1 (dreiphasige Wirkleistung der Messstelle 1) und Qtot1 (dreiphasige Blindleistung der Messstelle 1) gespeichert.

3.5.2. Messeinstellungen

In den Messeinstellungen (Abb. 3.8C) werden die Ausgabe- und Speicherparameter definiert.

3.5.3. Speicherintervall

Das Speicherintervall (in Sekunden, Abb. 3.8D) bestimmt den zeitlichen Abstand, in dem die Mittel-/oder Summenwerte der ausgewählten Messgrößen gespeichert werden.

Das sdc Smart Data Meter E hat ein Speicherintervall von 900 Sekunden, dies entspricht einem Lastgang.





Nr.	Name	Einheit	Physikalische Größe
0-2	Vrms1 – Vrms3	[V]	Mittelwert
3	Ptot1	[kW]	Mittelwert
4	Qtot1	[kVAr]	Mittelwert
5	Stot1	[kVA]	Mittelwert
6	Etot1	[kwh]	Summenwert des Speicherintervalls
7 – 9	IrmsA1 – IrmsC1	[A]	Mittelwert
10 – 12	PF1_1 – PF3_1		Mittelwert
13 – 15	P1_1 – P3_1	[kW]	Mittelwert
16	Etot1_Curr	[kWh]	Jahressummenwert (bzw. Summenwert seit letztem Zurücksetzen)
17	Etot1_Last	[kWh]	Summenwert des Vorjahres

Tab. 3.4: Speicherung Messwerte

3.5.4. Ausgabeintervall

Das Ausgabeintervall bestimmt den zeitlichen Abstand der Ausgabe der gespeicherten Werte (Abb. 3.8E). Das sdc Smart Data Meter E bietet die Ausgabeintervalle 15min, stündlich und täglich.

15 min	-
15 min	
stuendlich	
taeglich	

3.5.5. Dateivorlage

Die Messwerte-Ausgabe erfolgt als CSV-Datei. Je nach ausgewählter Vorlage enthalten diese außer dem Zeitstempel und den Messwerten auch Kopfdaten und Messstellen-Bezeichnungen.

Tab. 3.5: Dateivorlage

(Abb. 3.8F)	Name	Inhalt
none 💌	none	Zeitstempel, Messdaten
none	sdc1LG	Zeitstempel, Messdaten und individuelle Kopfdaten, Bezeichnung der
sdc1LG	sdc2LG sdc3E	Messstellen, Speicherintervall etc.
sdc2LG		
sdc3E		

3.5.6. Dateivorlage Name

Die Eingaben sind frei wählbar und werden je nach ausgewählter Vorlage in das Messdatenprotokoll übernommen (Abb. 3.8G).

3.5.7. Kopfdaten

Die Eingaben sind frei wählbar und werden je nach ausgewählter Vorlage in das Messdatenprotokoll übernommen (Abb. 3.8H).

3.5.8. Bezeichnung Messstelle1 – 4

Die Eingaben sind frei wählbar (Abb. 3.8I).

3.5.9. Ziel-Dateiname

Ziel-Dateiname ist der Name (Abb. 3.8K) der gespeicherten CSV-Datei. Bei der werkseitigen Voreinstellung ist der Zeitstempel des Messwertes enthalten. Falls die Ausgabedatei mehrere Datensätze enthält, richtet sich der Zeitstempel nach dem Zeitstempel des ersten Datensatzes.

LP_%Y-%m-%d_%H-%M.csv ergibt LP_2018-07-12_11-45.csv

Tab. 3.6: Datumsformate

Code/Name	Erläuterung
%Y	Das Jahr als Dezimalzahl einschließlich Jahrhundert
%m	Der Monat als Dezimalzahl (von 01 bis 12)
%d	Der Monatstag als Dezimalzahl (zwischen 01 und 31)
%H	Die Stunde als Dezimalzahl im 24-Stunden-Format (von 00 bis 23)
%M	Die Minute als Dezimalzahl (von 00 bis 59)
%S	Die Sekunde als Dezimalzahl (von 00 bis 59)

3.5.10. Spracheinstellung

Die Spracheinstellungen (Abb. 3.8L) legen Datums- und Zahlenformate der Ausgabedatei fest. Je nach gewählter Systemsprache ändern sich die u.a. die numerischen Trennzeichen (z.B. Dezimaltrennzeichen "," oder ".")

Tab. 3.7: Spracheinstellung

Systemsprache	Ausgabe
en_US.UTF-8	US-englisches Format
de_DE.UTF-8	Deutsches Format

3.5.11. Datei speichern

Wird diese Funktion aktiviert (Abb. 3.8M), werden die Messdaten nicht nur über die Ausgabeschnittstelle übertragen, sondern auf dem sdc Smart Data System lokal in den jeweiligen Datums-Ordnern der Messtage gespeichert.

3.5.12. Ausgabeschnittstelle

Tab. 3.8: Ausgabeschnittstellen

(Abb. 3.8N)	Name	Erläuterung
lora 💌	none	keine Ausgabe
none smtp	smtp	Sendet eine Email mit angehängter Ausgabedatei an einen SMTP Server. (Voraussetzung: Parametrierung über Systemeinstellungen Abb. 3.7D)
sftp ftp	sftp ftp	_ Überträgt die Ausgabedatei an einen FTP-Server (Voraussetzung: Parametrierung über Systemeinstellungen Abb. 3.7C)
lora		
file	lora	Ubertragt eine Ausgabedatei über ein LoRa/L-ION Netzwerk.
	file	Speichert eine Ausgabedatei lokal auf sdc Smart Data Systems (Herunterladen: siehe 3.2).

3.5.13. Einstellungen speichern

Diese Funktion (Abb. 3.8O) speichert die eingetragenen Parameter der Messeinstellungen und startet das System neu.

3.5.14. Manuelle Ausgabe

Mit der manuellen Ausgabe (Abb. 3.8P) kann eine einmalige Messdatenausgabe des angefangenen aktuellen Speicherintervalls ausgelöst werden. Die LED leuchtet grün bei Übertragung und erlischt nach Erfolg. Der Erfolg wird mit einer Meldung am Seitenanfang (Abb. 3.8Q) bestätigt.

3.6. Meldungen / Logs

3.6.1. Anwendungsmeldungen Hier können Ereignismeldungen verschiedener Systemanwendungen erscheinen.



3.6.2. Systemmeldungen Unter Systemmeldungen erscheinen verschiedene Meldungen (log-Dateien) des Systems. Diese sind für Hersteller und

Systems. Diese sind für Hersteller und Service relevant. Eine automatische Löschung ist unter Systemeinstellungen / Speicherbereinigung einstellbar (Abb. 3.7A).

3.7. Update/Upgrade installieren

Diese Funktion ermöglicht ein Update bzw. Upgrade der sdc Smart Data Systems (ab sdc RTE Version 2.0 Build 20180914, s. 3.8.1).

Speichern Sie die von sdc Smart Data Communication GmbH zur Verfügung gestellte Datei auf einem Datenträger und wählen Sie diese anschließend über den Befehl "Durchsuchen" (Abb. 3.11A) aus. Aktivieren Sie "Update/Upgrade" (Abb. 3.11B). Das Update wird automatisch installiert. Es erfolgt i.d.R. ein automatischer Neustart des Systems. SUC Update / Upgrade





SC Systemmeldungen

2018-09-10_16-49-07-0047.log
2018-09-10_16-54-10-0047.log
2018-09-10_16-56-28-0047.log
2018-09-10_16-59-31-0047.log
2018-09-10_17-04-06-0047.log
2018-09-10_17-17-25-0047.log

Zurueck zur Startseite. Abb. 3.10: sdc RTE – Systemmeldungen

3.8. Sonstiges (Systemstatus)

3.8.1. Versionen

Im Systemstatus / Versionen finden sich verschiedene Informationen zu den Versionen der verschiedenen Komponenten.

3.8.2. Lizenz

Unter Lizenz finden sich die Angaben zur Gültigkeit der Lizenz. Falls erforderlich kann ein neuer Lizenz Key eingegeben werden.